

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUTORA WODY ZIMNEJ I GORĄCEJ

1. Urządzenie elektryczne, nadaje się do użytkowania w gospodarstwie domowym, oraz w miejscach publicznych.
2. Urządzenie musi stać stabilnie w pozycji pionowej, w miejscu suchym, chłodnym, wietrznym z dala od źródeł ciepła (typu: kaloryfer, piec itp.), oraz materiałów łatwopalnych i wybuchowych; nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
3. Przed podłączeniem do prądu należy założyć butlę z wodą zdejmując zabezpieczenie, odpowietrzyć i upewnić się, czy leci z kraników woda.
4. **Podłączyć urządzenie do prądu bezpośrednio wtyczką do gniazdka z uziemieniem;** Nie należy modyfikować wtyczki, ani używać przedłużacza, aby uniknąć przegrzania, oraz zapalenia.
5. Nie należy włączać, lub wyłączać urządzenia bezpośrednio za pomocą wtyczki, służą do tego włączniki zamontowane w obudowie.
6. Gdy zielone światelko wyłącza się automatycznie, oznacza to, że temperatura zimnej wody wynosi około 5°C.
7. Gdy czerwone światelko wyłącza się automatycznie, oznacza to, że temperatura ciepłej wody wynosi około 95°C.
8. Urządzenie jest gotowe do pracy, wystarczy postawić kubek i nalewać wodę za pomocą kraników; nadmiar wody w okapniku wylewamy unosząc go w górę.
9. Jeżeli dystrybutor nie jest używany dłuższy czas należy wyłączyć urządzenie, wyjąc wtyczkę z gniazdka a następnie opróżnić zbiorniki z wodą (tzn. zdjąć butle z wodą, przycisnąć kraniki do momentu w którym przestanie lecieć woda).
10. Wszelkie naprawy układów: elektrycznego, elektronicznego, wodnego, oraz przewodu przyłączeniowego mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy ABM Market FHU. Regulacji temperatury zimnej wody może dokonywać wyłącznie przeszkolona osoba.
11. Urządzenie powinno być ustawione tak, aby była możliwa jego wentylacja tzn. w odległości 15 do 20 cm wolnej przestrzeni za dystrybutorem.
12. Nie należy w jakikolwiek sposób przerabiać urządzenia (grozi utratą gwarancji).

Rodzaj zakłócenia	Możliwe usterki	Rozwiązanie problemu
Urządzenie nie podaje wody	<ul style="list-style-type: none"> • Butla jest pusta • Zabezpieczenie butli nie zostało usunięte 	<ul style="list-style-type: none"> • Zastąpić pustą butlę pełną • Usunąć zabezpieczenie butli
Urządzenie nie grzeje lub/i nie chłodzi wody	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź czy urządzenie jest podłączone do prądu • Czas schłodzenia/ podgrzewania jest zbyt krótki • Funkcja grzania lub chłodzenia jest wyłączona 	<ul style="list-style-type: none"> • Podłączyć urządzenie do prądu • Spróbować po ok. 30 minutach • Sprawdzić czy w urządzeniu dana funkcja nie została wyłączona
Z urządzenia cieknie woda	<ul style="list-style-type: none"> • Butla jest pęknięta 	Zastąp pękniętą butlę nową

Jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo, pomimo zastosowania się do powyższych rozwiązań prosimy o kontakt z naszą firmą ABM Market FHU pod ne tel.: 602373742.